




Printkort	
+12/24V	1
Opp	2
Grønn	3
Ned	4
Brun	5
÷ 12/24V	6
Lyd Buzzer	7
Grø	8
Hvit	9
Auto-Stopp	10
Temp-sensor	11
Rød panel	12
Opp panel	13
Parke-opp	14
Grønn	
Brun	



El. Skjema 34Vinsj